

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Latarka bateryjna L-MX512L Black Eye Mini

Dziękujemy Państwu za wybór aluminiowej latarki serii Tactical Line. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Źródło światła: | Cree XR-E LED, 115 lm |
| Baterie: | 1 x AA |
| Czas pracy: | 100% - 1,5h |
| | 30% - 6h |

UWAGA: Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

UŻYTKOWANIE

Latarka L-MX512L Black Eye Mini posiada 2 tryby pracy: 100% oraz 30%. Aby uruchomić latarkę przyciśnij tylny włącznik. Latarka uruchomi się w trybie 100%. Kolejne wciśnięcia spowodują na zmianę wyłączenie latarki i włączenie jej w kolejnym trybie. (100%, OFF, 30%, OFF). Aby przetaczać się między trybami bez wyłączenia latarki wystarczy lekko przycisnąć tylny włącznik. Po wyłączeniu i następnie po włączeniu latarka uruchomi się w kolejnym trybie, który wg kolejności powinien nastąpić.

WYMIANA BATERII

Przekręć pokrywę baterii w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.

Umieść baterię 1xAA w latarce, zwracając uwagę na polaryzację.

Przekręć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do serii latarek Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie.

Karta Gwarancyjna

! Prosimy wypełnić czytelnie! Tylko prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) stanowi podstawę do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Nazwa produktu:

Numer seryjny*: (* wypełnić jeśli produkt jest oznaczony)

Typ, model:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży

1. Gwarantujemy prawidłowe działanie sprzętu w okresie: **24 miesięcy od daty sprzedaży.**

• Występujące w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez:
Serwis Mactronic ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław

2. Termin naprawy dla wad ujawnionych w okresie gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

3. Zakres i sposób naprawy wady określa autoryzowany serwis.

Decyzja serwisu odnośnie zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

4. Gwarancja nie są objęte:

• mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu oraz wywołane nimi wady
• uszkodzenia i wady wynikłe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem i konserwacją lub niedbałością

• urządzenia, w których dokonano samowolnych napraw lub przeróbek
• zarówki jako materiały eksploatacyjne nie podlegają reklamacji

5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad jeżeli:
• w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 5 napraw, a urządzenie nadal będzie wskazywało wady, które uniemożliwiają jego używalność zgodnie z przeznaczeniem
• autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady uniemożliwiającej użytkowanie jest niemożliwe.

6. Jeśli wymiana produktu na nowy zgodnie z pkt.5 jest niemożliwa, nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

7. Wszystkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się **własnością Serwisu Mactronic.**

8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Data przyjęcia:

Data zwrotu:

Stempel serwisu

Data przyjęcia:

Data zwrotu:

Stempel serwisu

Data przyjęcia:

Data zwrotu:

Stempel serwisu