

**Instrukcja obsługi :***User manual:***PROCEDURA CIĘCIA KABLI ESPE W OPLOCIE POLIESTROWYM***Operation procedure for cutting ESPE cables in a polyester braid*

- 1) Układamy przewód na płaskim podłożu i znaczymy miejsce cięcia  
*Place the cable on a flat surface and mark the place to cut*



- 2) Owijamy, zabezpieczamy miejsce cięcia, taśmą do pakowania  
*Wrap and secure the cut place with duct tape*



- 3) Tniemy na samym środku taśmy  
*Cut th cable in the middle of the tape*



Strona lewa i prawa przewodu jest zabezpieczona przed zsunięciem i rozwinięciem się oplotu z kabla

*The left and right side of the cable is secured against slipping and unwinding of the cable braid*